# B35332

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

## CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD: Hora, Minutos, Segundos, Mes, Día y Día de la semana
Alarma diaria y pitido horario (chime).
Formato 12/24H seleccionable
Cronógrafo: 1/100 segundos con funciones de cuenta parcial (cuenta máxima 23 horas, 59 minutos y 59 segundos)
Luz de fondo EL

## CONFIGURACIÓN DE LA HORA

Presione S3 3 veces para acceder al modo ajuste de hora, los dígitos de los segundos empezarán a parpadear. Presione S1 para poner los segundos a 00.
Presione S2 para seleccionar el siguiente elemento en la siguiente secuencia:
Minutos > Hora > Mes > Día > Día de la semana > Segundos
Presione S1 para ajustar el elemento parpadeante.
Presione S3 para salir del modo ajuste y volver al modo hora normal.
*Nota*: "P" significa PM.

## CRONÓGRAFO

Presione S3 para acceder al modo cronógrafo.
Presione S1 para iniciar o detener la cuenta del cronógrafo.
Presione S2 para marcar un tiempo parcial.
Presione S1 y a continuación S2 para poner el contador a cero.

## ALARMA DIARIA Y PITIDO HORARIO

Presione S3 2 veces para acceder al modo ajuste de alarma.
Presione S1 para activar/desactivar pitido horario (chime).
Presione S2, los dígitos de la hora empezarán a parpadear. Presione S1 para ajustar la hora.
Presione S2, los dígitos de los minutos empezarán a parpadear. Presione S1 para ajustar los minutos.
Presione S3 para salir del modo ajuste de alarma y volver al modo hora normal.